

# Skötsel­anvisning

## *Balkong­inglasning med skjutlucka*

---

### Handhanvande

#### **Funktion**

Standard skjutdörrar och fönster är ett inglasningssystem som används som tillval innanför befintliga balkongräcken. Dörrarna och fönstren glider på spårprofiler med hjälp av högkvalitativa nylonhjul. Glasen kan skjutas åt både höger och vänster men inte förbi varandra. Låsningen är integrerat i handtaget som en snäppfunktion. Ett extralås sitter på samtliga sektioner av inglasningen som barnsäkring.

#### **Öppning och stängning**

1. Öppna barnspärren som är en knapp av metall 1,8 m över golvet. Dra den mot dig och vrid  $\frac{1}{4}$  varv så stannar den i sitt läge.
2. Greppa handtaget på dörren/fönstret och kläm ihop samtidigt som du skjuter det åt sidan.
3. För att stänga drar du dörren/fönstret mot sidolistan som har en inbyggt hake så snäpper handtaget om listen. Glöm inte att låsa barnsäkringen genom att vrida den tillbaka  $\frac{1}{4}$  varv.

#### **Observera**

Om det blåser eller är risk för blåst ska luckorna hållas stängda.

Definition av enkel inglasning (utdrag ifrån Balkongföreningen):

*Enkel inglasning* – avser balkong som försetts med en inglasning med enkelglas ovanpå, utanför eller innanför räcket, i syfte att kunna skapa ett vind- och regnskydd. En enkel inglasning kan inte på något sätt skapa ett klimatiserat rum.

Vid otjänlig väderlek kan såväl vatten som snö tränga in på balkongen.

Teknova lämnar ej garanti för vind och vattentäthet avseende våra inglasningar & uterum eller för kondens på glas/aluminiumytor, då detta kan härledas till bland annat temperaturskiftningar, växter, fuktig markyta mm.

## Skötsel och underhåll

För bästa funktion skall den undre spårprofilen hållas fri från föroreningar t.ex. genom dammsugning. Man ska även smörja plast-detaljerna med teflonspray alternativt silikonspray minst en gång per år. Aluminiumprofiler samt eventuellt skivmaterial rengörs enklast med vanligt rengöringsmedel eller såpvatten. Glasen putsas med vanligt fönsterputs.

### **Putsning av glas med standardlucka**

Vårt enkla och klassiska skjutssystem inklusive skjutlucka med ram samt enkla snäpphantag för låsning ger *maximal livslängd*. Vid putsning av glasets utsida lyfts luckan ur systemet. När du sätter tillbaka luckan är det viktigt att se till att den hamnar i rätt spår, annars kan skjutfunktionen kärva och i värsta fall kan luckan falla ur.

Endast isolerglas omfattas av planglasföreningens garantivillkor!

**Planglas är känsligt för alkalier**, som angriper och etsar ytan.

Av denna anledning får glasytor inte utsättas för stänk av kalk, cement, betong eller utlakningsprodukter från dessa material, och som kan tänkas följa med det regnvatten som rinner över fasaden vid slagregn. Om glas, trots alla försiktighetsåtgärder, skulle komma i kontakt med någon av de uppräknade produkterna, får dessa inte tillåtas att torka in på glasytan, utan skall genast avlägsnas med rikligt med vatten. Vid avtorkning med svamp tillses att glasytorna inte repas genom kvarvarande sandkorn.

## **Putsning av glas med putsfunktion (vik-in)**

Samma som vårt standardsystem, men med möjlighet att vika bågens glas 90° inåt balkongen för att underlätta vid putsning av glaset yttre sida.

*Gör så här för att putsa glasets utsida:*

1. Frilägg luckans ram.
2. Använd skruvmejsel eller dylikt till att vrida de två låsen på varje skjutlucka. Vrid moturs och glasrutan är loss.
3. Vik ut fönsterrutan men undvik att öppna innerfönstret mer än 90° i förhållande till ytterbåge. Undvik också att belasta glaset eller "hänga" i överkanten. Med fördel kan innerfönstret stöttas under putsning.

*För att stänga gör du så här:*

4. Glasets egenvikt gör att det kan hänga sig något i förhållande till ytterramen, lyft därför en aning i glasets underkant för att underlätta när du stänger. Glaset skall glida på den svarta plastlisten i underkant.
5. Se till att glasrutan är helt stängd. Vrid båda låsen medurs tills att de sitter ordentligt.

**OBS! "Vik-in funktion" är ej avsedd som vädringsfunktion, utan enbart för putsning av glas!**

Tack för att Ni har valt en inglasning från Teknova. Vi hoppas att Ni ska ha stor nytta och glädje av det.

Med vänliga hälsningar  
**Teknova Byggsystem AB**

---

Teknova Byggsystem AB tillverkar och monterar balkongräcken och inglasningar i hög teknisk kvalitet. Vi har ett stort urval av typer i standardutförande och även specialutförande. Våra räcken kan kombineras med olika typer av produkter, bland annat sidoskärmar, mellanskärmar, tak och inglasningar.

Stommen i våra räcken är tillverkade av strängpressade aluminiumprofiler och på ytan naturanodiserade eller pulverlackerade. Beklädnaden finns i många varianter för att kunna passa fastighetens byggnadsstil. Bland annat kan beklädnaden göras med gallerpinnar, skivor, glas eller profilerad plåt.